

FIXATION :

- ⦿ La surface sur laquelle la plaque magnétique doit être posée, ainsi que cette dernière, doivent être propres (sans poussière ni saleté).
- ⦿ Tenir la plaque au dessus de la surface de pose et lâcher la plaque en évitant de la faire glisser (risque de rayures).
- ⦿ Ne pas poser sur des angles aigus ni tranchants.
- ⦿ Ne jamais fixer la plaque sur une surface juste peinte ou polie. Il faut attendre que celle-ci soit bien séchées.
- ⦿ vitesse maximum de maintien 130 km/h.

ENTRETIEN :

- ⦿ Laver la plaque uniquement à l'eau pure ou savonneuse (ne pas employer d'agents agressifs).
- ⦿ N'oubliez pas la surface de pose (la saleté diminue la puissance d'accrochage).

RANGEMENT :

- ⦿ La plaque magnétique doit être posée à plat pour éviter de corner les coins (par ex. sur une armoire métallique plane ou paroi lisse), jamais contre un radiateur ou une surface profilée.
- ⦿ Ne jamais laisser la plaque sans emballage ou étui dans la voiture, ça peut la déformer.
- ⦿ Ne pas enrouler la plaque trop serrée (pas moins de Ø 10 cm et toujours le côté magnétique vers l'intérieur).

EN GÉNÉRAL :

- ⦿ Avec une température élevée, une exposition constante au soleil ou un emploi continu (sans déplacer la plaque) il se pourrait que la plaque reste collée sur la voiture.
- ⦿ Pour éviter ce danger, il est vivement conseillé de déplacer la plaque au minimum 1 fois par jour ou de la retirer la nuit.
- ⦿ Les surfaces de véhicules ayant été plusieurs fois mastiquées et repeintes, diminuent fortement l'adhérence magnétique.
- ⦿ La plaque magnétique est sensible aux pointes aigues, grains de sable etc.... à tout ce qui peut altérer la surface magnétique.
- ⦿ Déchirures ou cassures ne peuvent apparaître qu'en cas de négligence d'emploi.